


# CATALOGO NOMENCLATORE

## ELENCO DELLE TAVOLE DEL CARRO


RUOTE ANTERIORI GOMMATE	Tavola 1
ASSALE ANTERIORE	Tavola 2
STERZO	Tavola 3
COFANO E SUPPORTO	Tavola 4
STRUMENTAZIONE	Tavola 5
ACCELERATORE	Tavola 6
ACCELERATORE A PEDALE	Tavola 7
SERBATOIO E FILTRO NAFTA	Tavola 8
FLANGIA MOTORE CAMBIO	Tavola 9
APPLICAZIONE DOPPIA FRIZIONE	Tavola 10
FRIZIONE E COMANDO	Tavola 11
CORPO TRATTRICE	Tavola 12
CAMBIO DI VELOCITA'	Tavola 13
COMANDO CAMBIO E RIDUTTORE	Tavola 14
RUOTISMI DIFFERENZIALE	Tavola 15
SUPPORTO DIFFERENZIALE E BLOCCAGGIO	Tavola 16
SUPPORTO SEMIASSE DESTRO	Tavola 17
SCATOLA RIDUTTORE E SUPPORTO	Tavola 18
FRENI LATERALI E LORO COMANDI	Tavola 19
FRENO A MANO	Tavola 20
RUOTE POSTERIORI GOMMATE	Tavola 21
SEDILE E PARAFANGHI	Tavola 22
ALBERO PRESA DI FORZA E DISINNESTO	Tavola 23
PRESA DI FORZA UNIFICATA	Tavola 24
IMPIANTO ELETTRICO	Tavola 25
MOTORINO D'AVVIAMENTO	Tavola 26
FARI	Tavola 27
BARRA TRAINO	Tavola 28
TRAINO PER RIMORCHIO	Tavola 29
PRESA DI FORZA SINCRONIZZATA	Tavola 30
PULEGGIA	Tavola 31
PRESA DI FORZA PER BARRA FALCIANTE	Tavola 32
ZAVORRE	Tavola 33
ASSALE ANTERIORE PER TRATTRICE R 340 B	Tavola 34
SUPPORTO SEMIASSE DESTRO PER TRATTRICE R 340 B	Tavola 35
SCATOLA RIDUTTORE E SUPPORTO PER TRATTRICE R 340 B	Tavola 36
SEDILE E PARAFANGHI PER TRATTRICE R 340 B	Tavola 37
ATTREZZI IN DOTAZIONE	Tavola 38

N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	5485	2	Mozzo ruota anteriore
2	6172 C	2	Cuscinetto (42,875 x 80 x 21)
3	740	2	Anello parapolvere
4	6177 C	2	Cuscinetto (30 x 62 x 17,25)
5	704	2	Dado con intagli
6	27974 B	2	Copiglia per dado
7	696	2	Coperchietto mozzo
8	18151	2	Cerchio anteriore
9	27368 B	10	Vite fissaggio cerchio al mozzo
10	28122 B	10	Rosetta elastica
11	14217 V	2	Copertura
12	14216 V	2	Camera d'aria




N.° Sigla d'ordinaz. Q. Denominazione


1	18174	1	Corpo assale
2	18172	1	Estremità destra assale
3	18173	1	Estremità sinistra assale
4	24423	2	Perno registro assale
5	24421	4	Staffa bloccaggio estremità
6	27378 B	4	Vite fissaggio staffa
7	28122 B	4	Rosetta elastica
8	27745 B	4	Dado
9	204	4	Boccola per perno fusso
10	685	2	Boccola perno assale
11	10366	4	Spessore registro assale
12	5489	1	Perno assale
13	28116 B	2	Rosetta elastica
14	27256 B	2	Vite fissaggio perno
15	6037 C	2	Cuscinetto reggispianta (35,2 x 52 x 12)
16	18465	1	Fusso sinistro con squadra e perno
17	18466	1	Fusso destro con squadra e perno
18	29125 A	1	Linguetta per perno
19	172	1	Ghiera per fusso destro
20	18095	1	Braccio semplice comando sterzo
21	28119 B	2	Rosetta elastica
22	903	2	Vite fiss. ghiera e braccio sterzo
23	29064 A	1	Ingrassatore tubo centrale
24	29063 A	1	Ingrassatore tubo laterale
25	18116	2	Scatola snodo vite sinistra completa
26	18247	2	Scatola snodo vite destra completa
27	18130	2	Scatola snodo vite sinistra
28	18131	2	Scatola snodo vite destra
29	18132	4	Cuscinetto scatola snodo
30	18137	4	Perno a sfera
31	18135	4	Bronzina scatola snodo
32	18133	4	Molla perno sterico
33	18136	4	Tappo scatola snodo
34	18138	4	Calotta di proiezione
35	18134	4	Scodellino scatola snodo
36	18455	1	Barra longitudinale sterzo
37	18036	1	Barra trasversale Interna
38	18451	1	Barra trasversale esterna
39	27262 B	5	Vite fissaggio scatola e registro barra
40	28116 B	5	Rosetta elastica
41	27720 B	5	Dado
42	27851 B	4	Dado con Intagli
43	27963 B	4	Copiglia per perno
44	29063 A	4	Ingrassatore scatola snodo
45	18255	4	Assale anteriore completo




1	18370	1	Scatola sterzo
2	18394	2	Boccola per albero
3	6188 C	1	Cuscinetto inferiore vite 25x52x16,25
4	18449	1	Spessore registro cuscinetto
5	18399	S.N.	Vite globoidale
6	6177 C	1	Cuscinetto superiore vite 30x62x17,25
7	18400	1	Albero comando sterzo
8	28180 B	1	Spina elastica per albero
9	8047 P	1	Anello di tenuta
10	18384	S.N.	Guarnizione di tenuta
	18385		Guarnizione di registro mm. 1
	18386		Spessore di registro mm. 0,5
11	18369	S.N.	Supporto guida albero sterzo
12	28119 B	1	Rosetta elastica
13	27294 B	4	Vite fissaggio supporto
14	18389	1	Albero porta rullo
15	18390	1	Rullo
16	6502 C	2	Cuscinetti a rullini 12x17x13
17	18393	1	Distanziale cuscinetto
18	18392	2	Anello rasamento rullo
19	18391	1	Perno per rullo
20	18395	1	Vite di registro
21	18396	1	Anello rasamento registro
22	29224 A	1	Anello tenuta assiale
23	18388	2	Boccola di riferimento
24	18387	1	Guarnizione coperchio
25	18371	1	Coperchio scatola
26	15206	4	Anello di guarnizione
27	27263 B	4	Vite fissaggio coperchio
28	801	2	Anello di guarnizione
29	27739 B	1	Dado bloccaggio registro
30	28451 B	1	Dado bloccaggio registro
31	48363	1	Tappo introduzione e livello olio
32	8142 P	1	Anello tenuta olio 32x45x8
33	29125 A	2	Linguetta per braccio
34	18398	1	Braccio comando sterzo
35	28013 B	1	Rosetta piana
36	27926 B	1	Dado bloccaggio braccio
37	27538 B	1	Prigioniero fissaggio scatola
38	28119 B	4	Rosetta elastica
39	27727 B	4	Dado per prigioniero
40	29118 A	1	Linguetta per albero
41	18420	1	Volante di guida
42	27778 B	1	Dado bloccaggio volante
43	1033	1	Anello di fermo
44	698	1	Coperchietto volante
45	18379	1	Scatola sterzo montata (senza volante)




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	18401	1	Supporto cofano
2	28243 B	2	Spina di riferimento
3	27628 B	4	Prigioniero fissaggio supporto
4	28123 B	4	Rosetta elastica
5	27756 B	4	Dado per prigioniero
6	53165	1	Cruscotto
7	27254 B	4	Vite fissaggio cruscotto
8	28116 B	4	Rosetta elastica
9	27720 B	4	Dado per vite
10	18303	1	Staffa fissaggio cruscotto scatola sterzo
11	28116 B	1	Rosetta elastica
12	27252 B	1	Vite fissaggio staffa scatola
13	27256 B	2	Rosetta elastica
14	28116 B	2	Dado per vite
15	27720 B	1	Cofano
16	18402	1	Griglia inferiore
17	18418	1	Griglia superiore
18	18419	1	Rosetta piana
19	28003 B	6	Dado fissaggio griglia
20	27713 B	1	Scudetto anteriore
21	36241	1	Staffa fissaggio scudetto
22	36506	3	Fregio superiore
23	27912 B	1	Staffa anteriore fissaggio fregio
24	24646	1	Staffa intermedia fissaggio fregio
25	36291	1	Staffa posteriore fissaggio fregio
26	36292	1	Rosetta piana
27	36293	3	Rosetta elastica
28	28001 B	3	Dado fissaggio fregio
29	28110 B	3	Vite fissaggio cofano
30	27701 B	4	Piastrella ritegno cofano
31	27252 B	1	Rosetta elastica
32	10314	2	Vite fissaggio piastrina
33	28113 B	2	Nastro tela ritegno cofano
34	27220 B	1	Rivetti fissaggio nastro
35	14104 V	4	Gancio per cofano
36	27913 B	4	Vite fissaggio gancio
37	10381	4	Dado per vite
38	27000 B	2	Targhetta laterale
39	27701 B	2	Vite fissaggio targhetta
40	18307	10	Decalcomania laterale « R 340 »
41	27011 B	1	Decalcomania laterale « R 340 B »
42	10340	1	Fregio superiore completo di piastrine e dadi
43	18348	1	Scudetto completo di dadi
43	18349	1	Cofano completo di griglie e dadi
	24656		Cruscotto con ganci cofano montati
	36429		
	18426		
	53202		




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	denominazione
1	18296	1	Pannello strumentazione
2	18471	1	Quadrante contaore
3	18474	1	Anello di gomma contaore
4	18473	1	Anello di riduzione contaore
5	18472	1	Staffa fissaggio contaore
6	28112 B	2	Rosetta elastica
7	36244	2	Dado fissaggio contaore
8	14101 V	1	Quadrante manometro
9	14102 V	1	Staffa fissaggio quadrante
10	28112 B	2	Rosetta elastica
11	14103 V	2	Dado fissaggio staffa
12	18302	1	Guarnizione foro asta acceleratore
13	18252	1	Guarnizione foro albero sterzo
14	27012 B	7	Vite fissaggio pannello
15	18063	1	Guarnizione flangia
16	18475	1	Flangia rinvio contaore
17	28116 B	2	Rosetta elastica
18	27723 B	2	Dado fissaggio flangia
19	18477	1	Guaina esterna flessibile
20	18478	1	Corda interna flessibile
21	18316	1	Tubo flessibile mandata olio manometro
22	10375	2	Fascetta fermatubi
	10599		Manometro olio completo
	18470		Contaore completo di staffa e dadi
	18476		Flessibile comando contaore
	18479		Contaore completo di flessibile e rinvio



N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	18297	1	Supporto guida leva acceleratore
2	27220 B	2	Vite fissaggio supporto
3	28113 B	2	Rosetta elastica
4	27713 B	2	Dado
5	18314	1	Alberino comando acceleratore
6	18298	1	Perno registro acceleratore
7	28162 B	1	Spina elastica
8	18317	1	Perno arresto corsa
9	10282	2	Rondella d'attrito
10	18299	1	Rondella tenuta dischi frizione
11	10287	1	Molla acceleratore
12	28010 B	1	Rondella tenuta molla
13	27763 B	1	Dado
14	48255	1	Levetta comando acceleratore
15	27230 B	1	Vite fissaggio levetta acceleratore
16	28003 B	2	Rosetta piana
17	28113 B	1	Rosetta elastica
18	27713 B	1	Dado
19	18175	1	Asta scorrevole
20	18308	1	Asta comando acceleratore
21	27720 B	1	Dado registro tirante
22	10217	1	Tirante acceleratore
23	28005 B	1	Rosetta piana
24	28003 B	1	Rosetta piana
25	27953 B	2	Copiglia
26	18480	1	Leva comando acceleratore
27	18315	1	Vite fissaggio leva
28	40100	1	Pomello leva acceleratore




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	18189	1	Levetta fissa al regolatore
2	18195	1	Forcella supporto fune acceleratore
3	18192	1	Perno collegamento forcella levetta
4	28003 B	1	Rosetta piana
5	27952 B	1	Copiglia per perno
6	18190	1	Staffa arresto guaina
7	18191	1	Supporto registro
8	28116 B	2	Rosetta elastica
9	27254 B	2	Vite fissaggio supporto
10	10825	1	Pedale comando acceleratore
11	18363	1	Perno per pedale
12	18318	1	Registro fune acceleratore
13	27723 B	1	Dado bloccaggio registro
14	18184	1	Fune metallica acceleratore
15	18232	1	Guaina per fune
16	18188	1	Vite morsetto bloccaggio fune
17	18193	1	Boccola per vite
18	27713 B	1	Dado bloccaggio fune
19	10842	1	Fascetta sostegno guaina
20	10526	1	Fascetta sostegno guaina
21	27000 B	2	Vite bloccaggio fascetta
22	27701 B	2	Dado per vite
23	5505	1	Molla richiamo pedale
	18186	1	Registro fune acceleratore con dado



N.º Sigla d'ordinaz. Q. Denominazione


1	18313	1	Supporto serbatoio e cruscotto
2	28119 B	2	Rosetta elastica
3	27289 B	2	Vite fissaggio supporto
4	14105 V	2	Guarnizione di gomma serbatoio
5	18187	1	Serbatoio
6	725	2	Perno per fascia filettato
7	726	2	Perno per fascia passante
8	728	2	Tirante per fascia
9	18185	1	Tubo fless. mandata combustibile pompa A.C.
10	10311	1	Raccordo ad occhio
11	18197	1	Guarnizione
12	18194	1	Tappo introduzione combustibile
13	7048	1	Tubo scarico iniettori
14	15206	2	Guarnizione per raccordo
15	994	1	Vite per raccordo
16	14503 V	2	Vasca per cartuccia
17	14504 V	1	Cartuccia filtrante 1° passaggio
18	14505 V	1	Cartuccia filtrante 2° passaggio
19	14501 V	1	Coperchio filtro
20	14508 V	2	Guarnizione vasca
21	14509 V	2	Rondella per vite
22	14510 V	2	Vite fissaggio vasca
23	14506 V	2	Rondella per vite
24	14507 V	2	Vite di disseerazione
25	14512 V	1	Tappo
26	27292 B	2	Vite fissaggio filtro
27	28119 B	2	Rosetta elastica
28	27727 B	2	Dado
29	53084	1	Tubo dalla pompa A.C. al filtro
30	53085	1	Tubo dal filtro alla pompa iniezione
31	14511 V	5	Guarnizione per raccordo
32	14513 V	2	Vite per raccordo
33	53078	1	Tubo scarico combustibile
34	15205	6	Anello di guarnizione
35	14052 V	3	Vite per raccordo
	18246		Filtro combustibile completo
	* 10876	2	Fascetta a vite Ø 11-19
	* 40064	1	Tappo scarico serbatoio

\* Particolare non in figura




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
-----	------------------	----	---------------


1	18344	1	Flangia motore cambio
2	18441	1	Guarnizione flangia
3	27562 B	7	Prigioniero fissaggio flangia
4	29120 B	7	Rosetta elastica
5	27734 B	7	Dado per prigioniero
6	27536 B	4	Prigioniero fissaggio motore
7	28119 B	11	Rosetta elastica
8	27727 B	4	Dado per prigioniero
9	5557	7	Vite fissaggio motore
10	18350	1	Coperchietto ispezione frizione
11	28113 B	2	Rosetta elastica
12	27220 B	2	Vite fissaggio coperchietto




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	35090	1	Scatola frizione
2	35093	3	Leva comando spingidisco
3	24013	6	Boccola per leva
4	48012	3	Tirante registro frizione presa di forza
5	24084	3	Perno per tirante
6	28157 B	3	Spina fissaggio perno
7	24012	3	Perno per leva
8	27731 B	3	Dado bloccaggio perno
9	48013	3	Vite registro frizione cambio
10	27723 B	3	Dado bloccaggio vite registro
11	35096	1	Disco frizione cambio completo
12	35092	1	Anello spingidisco cambio
13	48015	3	Pastiglia per spingidisco cambio
14	48011	3	Puntone spingidisco cambio
15	35094	9	Molla per spingidisci
16	35095	3	Molla ritorno leva
17	35091	1	Anello spingidisco presa di forza
18	27727 B	3	Dado registro frizione presa di forza
19	27730 B	3	Dado bloccaggio registro
20	35097	1	Disco frizione presa di forza completo
21	35098	1	Ferodo dischi frizione
22	24353	9	Ribattino fissaggio ferodo
23	28116 B	9	Rosetta elastica
24	27097 B	9	Vite fissaggio frizione
25	35089	9	Doppia frizione completa
26	18554	1	Albero frizione presa di forza
27	29310 A	1	Anello tenuta assiale
28	18355	1	Albero frizione cambio
29	29317 A	1	Anello tenuta assiale
30	8169 P	1	Anello tenuta olio 25 x 35 x 7
31	18346	1	Boccola albero frizione
32	18342	1	Manicotto disinnesto frizione
33	6055 C	1	Cuscinetto manicotto 50 x 90 x 20
	24018	1	Anello porta cuscinetto
	18448	1	Applicazione doppia frizione completa




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	6082 C	1	Cuscinetto albero frizione 12 x 32 x 10
2	14264 V	1	Anello spingidisco
3	14265 V	3	Leva innesto
4	14266 V	3	Piastrina
5	14267 V	3	Occhio per leva
6	14268 V	3	Perno per occhio
7	14269 V	3	Molla richiamo leva
8	14270 V	6	Molla frizione
9	14271 V	1	Scatola frizione
10	14272 V	3	Dado per occhio
11	14273 V	1	Collare spingileva
12	14274 V	3	Molla richiamo collare
13	18285	1	Disco frizione completo
14	35098	1	Ferodo disco frizione
15	24353	2	Ribattino fissaggio ferodo
16	5475	2	Grano di riferimento
17	28116 B	6	Rosetta elastica
18	27252 B	6	Vite fissaggio frizione
19	18340	1	Coperchio supporto manicotto
20	28116 B	4	Rosetta elastica
21	27261 B	4	Vite fissaggio coperchiatto
22	18341	1	Manicotto disinnesto frizione
23	48143	2	Molla richiamo collare
24	27226 B	4	Vite fissaggio molla
25	27713 B	2	Dado bloccaggio vite manicotto
26	18362	1	Collare spingileva con carbone
27	18381	1	Leva a forcella
28	10204	2	Molla ritegno collare
29	18358	1	Perno per leva a forcella
30	28182 B	2	Spina fissaggio forcella
31	18359	1	Levetta comando frizione
32	28119 B	2	Rosetta elastica
33	27295 B	2	Vite fissaggio levetta
34	29060 A	2	Ingrassatore perno forcella
35	18361	1	Pedale comando frizione
36	24126	1	Perno per pedale
37	18360	1	Tirante pedale frizione
38	28006 B	2	Rosetta plana
39	27963 B	2	Copiglia per tirante
40	18382	1	Arresto corsa pedale
41	27738 B	1	Dado bloccaggio arresto
42	48313	1	Molla richiamo pedale
43	29064 A	1	Ingrassatore per pedale
	18417	1	Frizione completa




N.º	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	18343	1	Corpo trattrice
2	10166	1	Guarnizione coperchio
3	10113	1	Coperchio leve aste cambio
4	28116 B	8	Rosetta elastica
5	27258 B	8	Vite fissaggio coperchio aste cambio
6	10165	1	Guarnizione supporto leva
7	10118	1	Supporto leva cambio
8	28116 B	3	Rosetta elastica
9	27256 B	3	Vite fissaggio supporto leva cambio
10	10172	1	Guarnizione coperchio
11	10028	1	Coperchio inferiore cambio
12	28119 B	4	Rosetta elastica
13	27289 B	4	Vite fissaggio coperchio
14	5241	2	Guarnizione
15	5078	2	Tappo carico scarico olio
16	15205	1	Guarnizione
17	10334	1	Vite sfogo aria
18	18364	1	Guarnizione coperchio
19	18365	1	Coperchio posteriore
20	28120 B	4	Rosetta elastica
21	27330 B	4	Vite fissaggio coperchio



N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	10107	1	Pignone differenziale
2	6123 C	1	Cuscinetto posteriore pignone (40x80x30,2)
3	10419	1	Rosetta di sicurezza
4	10420	1	Dado ritegno cuscinetto
5	29210 A	2	Anello tenuta assiale
6	10044	2	Spessore registro pignone differenziale
7	10003	1	Ingranaggio condotto 3 <sup>a</sup> velocità
8	10046	1	Distanziale ingranaggio condotto
9	18049	1	Ingranaggio condotto 2 <sup>a</sup> velocità
10	10045	1	Distanziale ingranaggio condotto
11	10669	1	Ingranaggio condotto 1 <sup>a</sup> velocità
12	6070 C	1	Cuscinetto centrale pignone (30x72x19)
13	10125	1	Distanziale ingranaggio riduttore
14	10674	1	Ingranaggio doppio riduttore
15	6074 C	2	Cuscinetto ingranaggio riduttore (25x52x15)
16	10126	1	Distanziale ingranaggio riduttore
17	6076 C	1	Cuscinetto anteriore pignone (20x52x15)
18	10572	1	Spessore registro ingranaggi condotti
19	29307 A	1	Anello tenuta assiale
20	18201	1	Albero primario
21	6002 C	3	Cuscinetto a rullini (25x29x17)
22	18055	1	Albero interno presa di forza
23	10670	1	Ingranaggio conduttore 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> velocità
24	18051	1	Ingranaggio conduttore 3 <sup>a</sup> velocità e RM
25	29315 A	2	Anello tenuta assiale
26	29210 A	2	Anello tenuta assiale
27	6064 C	1	Cuscinetto (40x80x18)
28	29317 A	2	Anello tenuta assiale
29	6059 C	1	Cuscinetto (45x80x18)
30	10671	1	Ingranaggio condotto riduttore
31	18356	1	Albero frizione cambio
32	18061	2	Linguetta ad Incastro
33	10672	1	Ingranaggio conduttore riduttore
34	29212 A	1	Anello tenuta assiale
35	6058 C	1	Cuscinetto (45x85x19)
36	8121 P	1	Anello tenuta olio (45x62x10)
37	6005 C	2	Cuscinetto a rullini (22x28x17)
38	18053	1	Ingranaggio R.M.
39	10059	1	Distanziale R.M.
40	18052	1	Alberino R.M.
41	1012	1	Vite fissaggio alberino




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	5179	3	Molla scatto asta
2	6026 C	3	Sfera scatto asta
3	6025 C	1	Sfera di sicurezza
4	18058	1	Asta comando 3ª velocità RM
5	18059	1	Asta comando 1ª e 2ª velocità
6	10038	1	Forcella comando 3ª velocità e RM
7	10039	1	Forcella comando 1ª e 2ª velocità
8	28180 B	2	Spina elastica
9	10041	1	Settore per leva
10	28116 B	2	Rosetta elastica
11	27252 B	2	Vite fissaggio settore
12	5050	1	Molla ritegno leva
13	5016	1	Scodellino per molla
14	5085	2	Grano per cuscinetto snodo leva
15	10211	1	Leva comando cambio
16	5152	1	Calotta di protezione leva
17	36096	1	Impugnatura leva cambio
18	18060	1	Forcella con asta comando riduttore
19	10069	1	Leva innesto riduttore
20	10196	1	Supporto leva riduttore
21	279	1	Guarnizione supporto
22	28238 B	1	Perno per leva comando
23	10171	2	Piastrina di collegamento leva
24	5159	2	Perno per piastra
25	27963 B	2	Copiglia
26	28119 B	2	Rosetta elastica
27	27287 B	2	Vite fissaggio supporto
28	5248	1	Calotta protezione leva riduttore
29	10186	1	Impugnatura leva riduttore







N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	18004	1	Supporto scatola differenziale sinistro
2	18003	1	Supporto scatola differenziale destro
3	8117 P	1	Anello tenuta olio 38x62x10
4	6068 C	1	Cuscinetto 35x62x14
5	6167 C	2	Cuscinetto scatola differenziale 55x100x23
6	10170	S.N.	Guarnizione supporto scatola
	10790		Spessore registro corona 0,4 mm.
7	10359	S.N.	Spessore registro corona 0,3 mm.
	10791		Spessore registro corona 0,5 mm.
8	18097	14	Prigioniero fissaggio supporto
9	28120 B	14	Rosetta elastica
10	27734 B	14	Dado
11	18010	1	Innesto fisso bloccaggio
12	29313 A	1	Anello tenuta assiale
13	18011	1	Innesto scorrevole bloccaggio
14	18007	1	Supporto leva bloccaggio
15	28116 B	2	Rosetta elastica
16	27254 B	2	Vite fissaggio supporto
17	18012	1	Levetta innesto bloccaggio
18	5077	1	Molla richiamo pedale
19	10815	1	Pedale comando bloccaggio
20	28175 B	1	Spina elastica
21	27229 B	1	Vite arresto corsa pedale
22	27713 B	1	Dado bloccaggio vite



N.º	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	90125	1	Albero condotto con pignone riduttore destro
2	6138 C	2	Cuscinetto per albero 40 x 80 x 25
3	6136 C	2	Cuscinetto per albero 30 x 72 x 19
4	29151 A	2	Linguetta puleggia freni
5	18019	1	Guarnizione supporto
6	18005	1	Flangia porta anello tenuta olio
7	8117 P	1	Anello tenuta olio 38 x 62 x 10
8	6068 C	1	Cuscinetto 35 x 62 x 14
9	29208 A	2	Anello tenuta assiale
10	18008	1	Supporto riduttore destro
11	10353	6	Prigioniero fissaggio supp. riduttore sinistro
12	18096	6	Prigioniero fissaggio supp. riduttore destro
13	28120 B	12	Rosetta elastica
14	27734 B	12	Dado
15	8118 P	2	Anello tenuta olio 40 x 72 x 10
16	10048	2	Guarnizione supp. scatola
17	10353	12	Prigioniero fissaggio supp. scatola
18	28120 B	12	Rosetta elastica
19	27734 B	12	Dado




N°.	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	90272	2	Ingranaggio condotto riduttore
2	90121	2	Scatola riduttore
3	90122	2	Asse ingranaggio condotto riduttore
4	6050 C	2	Cuscinetto per asse 55 x 100 x 21
5	6124 C	2	Cuscinetto per asse 55 x 100 x 33,3
6	90123	4	Guarnizione coperchiati
7	90129	2	Coperchietto esterno
8	90127	2	Coperchietto interno
9	28116 B	24	Rosetta elastica
10	27256 B	24	Vite fissaggio coperchietto
11	10050	2	Guarnizione coperchio
12	10016	2	Coperchio scatola riduttore
13	28113 B	20	Rosetta elastica
14	27231 B	4	Vite fissaggio coperchio
15	27226 B	16	Vite fissaggio coperchio
16	90126	1	Semiassa sinistro
17	29210 A	2	Anello tenuta assiale
18	18009	1	Supporto semiassa sinistro
19	18041	2	Guarnizione supporto
20	5241	4	Anello di guarnizione
21	5078	4	Tappo entrata livello olio
22	90133	4	Anello di tenuta
23	90134	4	Anella di gomma
24	29153 A	4	Chiavetta
25	28016 B	2	Rosetta plana
26	90169	2	Dado con intagli
27	27984 B	2	Copiglia




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	18006	2	Puleggia freno
2	29314 A	4	Anello tenuta assiale
3	18017	2	Boccola interna perno leva freno
4	18013	2	Nastro freno
5	18157		Ferodo nastro freno
6	27905 B		Ribattino fissaggio ferodo
7	18020	1	Leva comando freno destro
7	18021	1	Leva comando freno sinistro
8	5070	4	Perno estremità nastro freno
9	27236 B	4	Vite fiss. perno nastro freno
10	29117 A	2	Linguetta per leva
11	18016	2	Perno per leva freno
12	18018	2	Boccola esterna perno leva freno
13	18352	1	Pedana destra supporto albero freno
13	18353	1	Pedana sinistra supporto albero freno
14	28119 B	4	Rosetta elastica
15	27292 B	4	Vite fissaggio pedana
16	18024	1	Perno pedali freno
17	18368	1	Pedale freno sinistro
18	18073	1	Piastrina unione pedali freno
19	18074	1	Perno per piastrina
20	18367	1	Pedale freno destro
21	29309 A	1	Anello tenuta assiale
22	90148	1	Levetta comando freno sinistro
23	28182 B	2	Spina elastica
24	170	2	Forcellino per tirante
25	18242	2	Perno per forcellino
26	18075	2	Tirante comando freno
27	27727 B	2	Dado registro tirante
28	10206	2	Molla richiamo leva freno
29	28006 B	4	Rosetta piana
30	27963 B	4	Copiglia per perno
31	18066	2	Piastrina attacco molla
	* 29064 A	2	Ingrassatore supporti albero

\* Particolare non in figura




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	18372	1	Leva comando freno a mano
2	18405	1	Tirante nottolino
3	5355	1	Molla ritorno pulsante
4	5344	1	Pulsante scatto nottolino
5	5345	1	Nottolino arresto leva
6	28005 B	1	Rosetta piana perno nottolino
7	28003 B	1	Rosetta piana tirante nottolino
8	27953 B	2	Copiglia perno e tirante
9	18374	1	Piastrina supporto settore
10	18373	1	Perno per leva
11	36372	2	Distanziale settore dentato
12	10268	1	Settore dentato
13	27258 B	2	Vite fissaggio settore
14	27720 B	1	Dado per vite
15	18375	1	Tirante freno a mano
16	27727 B	1	Dado bloccaggio forcellino
17	18376	1	Forcellino per tirante
18	695	1	Perno per forcellino
19	28006 B	2	Rosetta piana
20	27963 B	2	Copiglia per perno e tirante
	18363		Freno a mano completo



RUOTE POSTERIORI GOMMATE


N.º	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	90124	2	Mozzo ruota posteriore
2	27601 B	12	Prigioniero fissaggio ruota
3	28122 B	12	Rosetta elastica
4	27744 B	12	Dado
5	90132	2	Guarnizione coperchietto
6	10302	2	Coperchietto mozzo posteriore
8	27367 B	4	Vite fissaggio coperchietto
9	18156	2	Flangia posteriore
10	18154	2	Cerchio posteriore
11	18155	12	Vite fissaggio flangia al cerchio
12	28123 B	12	Rosetta elastica
13	27755 B	12	Dado
14	14214 V	2	Camera d'aria
15	14215 V	2	Copertura posteriore
	18258		Cerchio posteriore completo

RUOTE POSTERIORI GOMMATE




N.° Sigla d'ordinaz. Q. Denominazione


1	18460	1	Supporto parafrangente destro
2	18459	1	Supporto parafrangente sinistro
3	28122 B	6	Rosetta elastica
4	10358	6	Vite fissaggio supporto parafrangente
5	18265	1	Parafrangente destro
6	18264	1	Parafrangente sinistro
7	28122 B	6	Rosetta elastica
8	27374 B	6	Vite fissaggio parafrangenti
9	5334	1	Piastra supporto sedile
10	28116 B	2	Rosetta elastica
11	27254 B	2	Vite fissaggio supporto sedile
12	10416	1	Braccio supporto sedile
13	526	1	Perno per braccio
14	27963 B	1	Copiglia per perno
15	5616	1	Molla sedile completa di rosetta
16	28120 B	1	Rosetta elastica
17	27734 B	1	Dado fissaggio molla
18	18436	1	Sedile
19	900	2	Vite fissaggio sedile
20	28120 B	2	Rosetta elastica
21	27734 B	2	Dado fissaggio sedile
22	48221	1	Cuscino per sedile
23	18450	1	Schienale per sedile
24	18126	2	Coperchio cassetta
25	18129	2	Perno chiusura cassetta
26	18128	2	Molla coperchio cassetta
27	27000 B	8	Vite fissaggio coperchio
28	18143	2	Pomello cassetta
29	28110 B	2	Rosetta elastica
30	27001 B	2	Vite fissaggio molla e pomello
31	24404	1	Supporto freno rimorchio
32	27262 B	4	Vite fissaggio supporto freno
33	28116 B	4	Rosetta elastica
34	27720 B	4	Dado
	18443		Sedile completo di imbottiture




M.º	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	10567	1	Albero presa di forza posteriore
2	6066 C	1	Cuscinetto (35x72x17)
3	29313 A	1	Anello tenuta assiale
4	29209 A	1	Anello tenuta assiale
5	6009 C	1	Cuscinetto a rullini (14x18x17)
6	10127	1	Manicotto scorrevole disinnesto
7	8115 P	1	Anello tenuta olio 35x62x10
8	10193	1	Guarnizione
9	18357	1	Flangia presa di forza
10	28120 B	4	Rosetta elastica
11	27329 B	4	Vite fissaggio flangia
12	5179	1	Molla scatto asta
13	6026 C	1	Sfera scatto asta
14	18072	1	Forcella con asta comando disinnesto
15	10069	1	Leva innesto presa di forza
16	10196	1	Supporto leva comando
17	28238 B	1	Perno leva comando
18	279	1	Guarnizione supporto
19	10686	1	Plastrina di collegamento con perni
20	27963 B	2	Copiglia
21	28119 B	2	Rosetta elastica
22	27287 B	2	Vite fissaggio supporto
23	5248	1	Calotta protezione leva
24	10186	1	Impugnatura leva comando
25	24036	1	Coperchietto presa di forza
26	28113 B	2	Rosetta elastica
27	27220 B	2	Vite fissaggio coperchietto




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	10627	1	Supporto albero presa di forza
2	29208 A	2	Anello tenuta assiale
3	10626	1	Albero presa di forza
4	6121 C	1	Cuscinetto 30 x 62 x 23,8
5	10628	1	Distanziale albero
6	6135 C	1	Cuscinetto 30x62x20
7	10566	1	Ingranaggio condotto presa di forza
8	6010 C	1	Ralla di lamiera
9	10597	1	Ghiera autobloccante
10	10189	1	Guarnizione supporto
11	28116 B	4	Rosetta elastica
12	27258 B	4	Vite fissaggio scatola
13	8117 P	1	Anello tenuta olio 38x62x10
14	24036	1	Astuccio di protezione
15	28113 B	2	Rosetta elastica
16	27221 B	2	Vite fissaggio astuccio



N.º	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione	Sigla Bosch
1	14305 V	1	Motorino d'avviamento	EID 1,8/12 R 54
2	28120 B	2	Rosetta elastica	
3	27324 B	2	Vite fissaggio motorino	
4	14307 V	1	Batteria	
5	50161	1	Cavo positivo batteria motorino avviamento	
6	18161	1	Cavo per massa	
7	18263	1	Morsetto negativo batteria	
8	18294	1	Morsetto positivo batteria	
9	27223 B	2	Vite fissaggio morsetti	
10	27713 B	2	Dado	
11	18141	1	Coperchio in gomma batteria	
12	18142	1	Staffa ritegno batteria	
13	770	2	Molla ritegno staffa	
14	10397	1	Cuffia per cavo motorino	
15	53082	1	Conduttore di corrente dinamo-quadro	
16	53083	1	Conduttore di corrente dinamo-spia	
17	10450	6	Cuffia dinamo scatola regolatore	
18	50158	1	Conduttore di corrente motorino-quadro	
19	50157	1	Conduttore pulsante-motorino	
20	10391	1	Morsetto di derivazione anteriore	
21	27005 B	1	Vite fissaggio morsetto anteriore	
22	27701 B	1	Dado	
23	50156	1	Conduttore di corrente faro destro	
24	50155	1	Conduttore di corrente faro sinistro	
25	10392	1	Morsetto di derivazione in gomma	
26	10723	1	Conduttore scatola valvole-morsetto posteriore	
27	18164	1	Conduttore morsetto-fareto posteriore	
28	18162	1	Conduttore morsetto posteriore-presa di corr.	
29	10398	1	Presca di corrente	
30	18163	1	Conduttore presa-luce targa	
31	27006 B	2	Vite fissaggio presa di corrente	
32	27701 B	2	Dado	
33	10624	3	Gommino passafili	
34	10393	3	Staffette	
35	18166	1	Conduttore quadro-scatola valvole	
36	53180	1	Conduttore scatola valvole-morsetto anteriore	
37	10458	2	Gommino passafili	




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
38	15305	1	Staffa serrafili cruscotto
39	10394	1	Scatola porta valvole
40	10396	4	Valvola fusibile
41	27003 B	2	Vite fissaggio scatola
42	27701 B	2	Dado
43	10395	1	Coperchio scatola valvole
44	14303 V	1	Scatola regolatore tensione RS/TBA75/90-12A
45	36363	1	Cavo di massa regolatore
46	27223 B	2	Vite fissaggio regolatore
47	28113 B	2	Rosetta elastica
48	27713 B	2	Dado
49	10386	1	Quadro distribuzione corrente
50	14302 V	1	Pulsante per messa in moto SH/TD 7/16 T
51	10725	1	Conduttore di corrente quadro pulsante
52	10388	1	Spia dinamo
53	10719	1	Conduttore quadro spia dinamo
54	10389	1	Chiave per messa in moto
55	10385	8	Fascetta linea posteriore
56	18080	2	Fascetta linea anteriore
57	27006 B	8	Vite fissaggio fascetta
58	27701 B	8	Dado
59	10456	1	Gommino passafili
60	10726	1	Conduttore quadro-plafoniera cruscotto
61	14617 V	1	Porta lampada
62	14554 V	1	Lampada siluro cruscotto
63	14616 V	1	Gomma protezione porta lampada
64	27008 B	2	Vite fissaggio porta lampada
65	14618 V	1	Plafoniera
66	14619 V	2	Vite fissaggio plafoniera porta lampada
67	48341	2	Gommino fascione anteriore
	48297		Plafoniera illuminazione cruscotto completa
	18321		Impianto elettrico completo



N.° Sig. d'ord. Q. Denominazione

Sigla Bosch


1		Carcassa	non previsti	
2		Espansione polare	come ricambi	
3	14361 V	Vite fissaggio espansione		
4				
5	14336 V	Avvolgimento di campo	campo 1-2	NSR 5576/22 X
6	14335 V		campo 3-4	DWC 185 L 12 Z
7				DWC 185 L 11 Z
8	14379 V	Striscia isolante		WBA 504/353 X
9	14325 V	Connessione		DEA 23 sort 1
10	14401 V	Rondella		WMS 706/2 X
11	14392 V	Rondella isolante		WMS 501/4 X
12				WMS 519/125 X
13	14395 V	Rondella piana		ALLG 46 E 21 Z
14				WMB 50 E 1 X
15	14319 V	Supporto lato comando con flangia		ALHE 25 E 1 Z
16	14382 V	Bussola per supporto		ALBO 62 E 5 X
17	14317 V	Leva comando innesto		NMS 440/6 X
18	14313 V	Perno filettato		NMU 2057/1 X
19	14350 V	Rondella elastica		ALLG 41 E 6 Z
20	14356 V	Dado esagonale		WMB 50 E 3 X
21	14318 V	Flangia con bussola		DSF 17/1 X
22	14384 V	Bussola per flangia		ALMS 4 E 1 X
23	14333 V	Molla a spirale		WNS 539/124 X
24	14323 V	Piatello	per part. 40	WNR 13 L 3 X
25	14404 V	Rondella isolante		ALGT 42 E 1 Z
26	14408 V	Guarnizione di gomma		ALGT 42 E 1 Y 10
27	14316 V	Pignone completo		ALMR 14 E 1 X
28	14315 V	Pignone		WSE 11 E 51 X
29	14321 V	Bussola di guida		WSE 11 E 52 X
30	14417 V	Molla a spirale per bussola		DMR 54/1 X
31	14418 V	Molla a spirale per anello		WWR 602/1 X
32	14329 V	Anello di guida	per part. 50	WMB 50 E 18 X
33	14388 V	Anello elastico		ALAN 15 E 3 Z
34	14385 V	Bussola sul pignone		ALMR 15 E 1 X
35	14320 V	Indotto completo		WWR 61 E 8 X
36	14322 V	Anello elastico		WMS 571/11 X
37	14387 V	Dado ad intagli		WNS 563/1 X
38	14400 V	Rondella piana		
39	14398 V	Rondella isolante		



N.° Sigla d'ord. Q. Denominazione


Sigla Bosch

66	14397 V	Rondella di compensazione	} spessore mm. 0,1 } spessore mm. 0,2	WMS 552 L 115 X
14399 V	14326 V	1- Supporto lato collettore completo		WMS 571/9 X
70	14324 V	1 Portaspazzola } + pos. 1 Portaspazzola } - neg.	DLG 351/1 Z	
14324 V	14332 V		DSA 43/2 X	
71	14332 V	4 Serie spazzole pos. e neg.	ALSA 8 E 2 Z	
72	14334 V		DSK 11 sort. 2	
73	14381 V	4 Molla premispazzola	WBF 548 E 3 X	
74	14365 V	2-4 Vite cilindrica	NSR 5596/19 X	
75	14347 V	2-4 Rondella elastica	NMS 440/3 X	
76	14330 V		2 Piastrina isolante	DPT 207/2 X
77	14405 V	4 Bussola isolante	WNB 578 L 131 X	
80	14412 V	4 Rondella isolante	WNS 539/2 X	
79	14415 V	2 Piastrina isolante per portaspazzola	WPT 40 E 6 X	
78	14407 V	8 Ribattino	WNJ 17 L 1 X	
81	14383 V	1 Bussola per fig. 70	WMB 50 E 2 X	
83	14312 V	2 Perno filettato	ALBO 2 E 2 X	
84	14349 V	2 Rondella elastica	NMS 440/5 X	
85	14353 V	2 Dado esagonale	NMU 44/2 X	
93	14328 V	1 Coperchio	DMK 74 E 2 X	
94	14331 V	1 Piastrina per coperchio	DPT 214/4 X	
95	14364 V	2 Vite	NSR 5596/9 X	
96	14380 V	1 Piastrina di sicurezza	WBE 2 L 2 X	
97	14409 V	1 Guarnizione in gomma	WNR 40 F 14 X	
200	14378 V	1 Interruttore elettrico completo	SSM 102/1 Z	
201	14359 V	3 Vite	NSR 5264/19 X	
202	14348 V	3 Rondella elastica	NMS 440/4 X	
203	14391 V	3 Rondella piana	WMS 400/84 X	
204	14368 V	1 Carcassa con ancorina	SGE 102/91 Z	
205	14362 V	1 Vite	NRS 5578/1 X	
206	14416 V	1 tubo isolante	WRR 40 E 1 X	
210	14366 V	1 Ancorina	SAN 27 L 2 Z	
211	14419 V	1 Molla a spirale sull'ancorina	WSF 650/56 X	
212	14373 V	1 Disco di fermo	SHMS 9 L 1 X	
213	14369 V	1 Forcella	SGK 6/1 Z	
214	14349 V	1 Rondella elastica	NMS 440/5 X	
215	14355 V	1 Dado esagonale	NMU 2056/1 X	




N.° Sigla d'ord. Q. Denominazione


14393 V	rondella di	spessore mm. 0,1	WMS 519/63 X
14394 V	compensazione	spessore mm. 0,2	WMS 519/111 X
14403 V		spessore mm. 0,5	WMS 2104/3 X
217 14403 V	Rondella piana	} per fig. 210	WMS 2104/3 X
218 14390 V	Rondella piana		WMS 20 E 13 X
219 14410 V	Rondella isolante		WNS 116/7 X
220 14358 V	Bussola isolante		NNB 42/10 X
221 14375 V	Piastrina di contatto	} per fig. 210	SHPT 140 E 1 X
222 14372 V	Piastrina di contatto mobile		SHKT 3 E 2 X
225 14413 V	Rondella isolante		WNS 539/75 X
226 14344 V	Rondella piana		NMS 8/2 X
227 14374 V	Guarnizione in gomma		SHNS 3 L 2 X
229 14367 V	Coperchio completo		SDE 67/1 Z
230 14377 V	Piastrine isolante per coperchio	} lungo	SPT 213/4 X
231 14370 V	perno di contatto		} corto
232 14396 V	Rondella piana		SHBO 82 E 2 Z
233 14376 V	Piastrina isolante		WMS 519/141 X
234 14406 V	Bussola isolante	} per fig. 231	SPT 162/3 X
235 14411 V	Rondella isolante		
236 14346 V	Rondella di fermo		WNS 501/4 X
237 14402 V	Rondella piana		NMS 19/1 X
239 14351 V	Rondella elastica		WNS 789/1 X
240 14357 V	Dado esagonale		NMS 440/7 X
241 14365 V	Vite	} per fig. 229	NMU 2058/1 X
242 14347 V	Rondella elastica		
			NMS 440/3 X




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	18469	2	Supporto faro anteriore
2	27220 B	6	Vite fissaggio supporto
3	28113 B	6	Rosetta elastica
4	27713 B	6	Dado
5	14606 V	2	Corpo faro anteriore
6	14636 V	2	Plantone completo per faro
7	14611 V	2	Porta lampada anteriore
8	14605 V	2	Lampada per faro
9	14602 V	2	Lampada luce di posizione
10	14612 V	2	Riflettore con vetro incorporato
11	14614 V	2	Cerchietto per faro
12	14615 V	8	Vite fissaggio cerchietto al faro
	10698	1	Faro anteriore completo
	18266	2	Supporto faretto posteriore
13	27230 B	2	Vite fissaggio supporto faretto
14	28113 B	2	Rosetta elastica
15	27713 B	2	Dado
16	14563 V	1	Corpo faretto posteriore
17	14601 V	1	Interruttore per faretto
18	14603 V	1	Porta lampada posteriore
19	14581 V	1	Lampada per faretto
20	14630 V	1	Riflettore con vetro incorporato
21	14569 V	1	Cerchietto per faretto
22	14570 V	1	Molla fissaggio riflettore
23	14571 V	1	Vite fissaggio cerchietto
24	14572 V	1	Dado fermo vite
25	10384	1	Faretto posteriore completo
26	27256 B	1	Vite fissaggio faretto al supporto
27	28116 B	1	Rosetta elastica
28	27720 B	1	Dado
29	18146	1	Supporto fanalino di posizione destro
30	18145	1	Supporto fanalino di posizione sinistro
31	27228 B	4	Vite fissaggio supporto fanalino
32	28113 B	4	Rosetta elastica
33	27713 B	4	Dado
34	14573 V	1	Corpo fanalino di posizione destro
34	14600 V	1	Corpo fanalino di posizione sinistro
34	14574 V	2	Conduttore di corrente luci di posizione
35	14599 V	2	Lampada luci di posizione
36	14575 V	2	Gommino di protezione fili
37	14632 V	1	Coperchio per fanalino di posizione sinistro
38	14633 V	1	Coperchio per fanalino di posizione destro
38	14577 V	4	Vite fissaggio coperchio
39	50180	1	Porta targa
40	14578 V	6	Rosetta elastica
41	14579 V	6	Dado fissaggio fanalino al supporto
42	10868	6	Fanalino di posiz. completo con luce per targa
43			Fanalino di posizione destra completo




1	40378	1	Supporto sinistro traversa
2	40377	1	Supporto destro traversa
3	50251	8	Vite fissaggio supporti
4	90151	1	Traversa barra traino
5	40317	2	Perno per traversa
6	90154	1	Tirante sinistro
7	90155	1	Tirante destro
8	27334 B	4	Vite fissaggio tirante
9	28120 B	4	Rosetta elastica
10	27734 B	4	Dado per vite
11	90145	1	Barra traino
12	90152	1	Perno anteriore barra
13	40275	3	Copiglia per perni
14	90156	1	Cavallozzo fermo barra con catenella
15	24251	1	Perno posteriore barra
16	10324	1	Fermo per perno
17	10415	1	Catenella ritagno fermo
	24640		Perno posteriore con fermo e catenella




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	18040	1	Gancio per rimorchio (Cat. B)
2	28120 B	8	Rosetta elastica
3	27334 B	8	Vite fissaggio gancio
4	27734 B	8	Dado
5	10323	1	Perno fissaggio rimorchio
6	10415	1	Catenella ritegno fermo
7	10324	1	Fermo per perno
	10864		Perno completo di fermo e catenella



l.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	10560	1	Supporto presa di forza
2	10559	1	Albero presa di forza sincronizzata
3	6174 C	2	Cuscinetto per albero (38,1x69,012x19,05)
4	10604	1	Ghiera autobloccante
5	8116 P	1	Anello tenuta olio 35x72x10
6	24036	1	Coperchietto presa di forza
7	28113 B	2	Rosetta elastica
8	27221 B	2	Vite fissaggio coperchietto




N.º	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	10337	1	Scatola puleggia
2	10336	1	Albero con ingranaggio condotto
3	6064 C	1	Cuscinetto 40x80x18
4	6065 C	1	Cuscinetto 35x80x21
5	10338	1	Albero comando presa di forza
6	6068 C	1	Cuscinetto 35x62x14
7	29313 A	2	Anello tenuta assiale
8	29208 A	1	Anello tenuta assiale
9	8116 P	1	Anello tenuta olio 35x62x10
10	10322	1	Anello di gomma
11	10417	1	Ingranaggio conduttore puleggia
12	6057 C	1	Cuscinetto 45x85x19
13	29317 A	1	Anello tenuta assiale
14	10159	2	Anello registro ingranaggio
15	29211 A	1	Anello tenuta assiale
16	10339	1	Anello tenuta assiale
17	8119 P	1	Anello centraggio paraolio
18	8128 P	1	Anello tenuta olio 44x60x10
19	29125 A	1	Anello tenuta olio 55x80x10
20	10148	1	Linguetta
21	10160	1	Puleggia
22	27873 B	1	Rosetta piana
23	27965 B	1	Dado con intagli
24	15205	1	Copiglia per albero
25	10409	2	Anello di guarnizione
26	10334	1	Prolunga vite sfogo aria
27	10410	1	Vite sfogo aria
28	10194	1	Tappo foro vite sfogo aria
29	10142	1	Guarnizione coperchio ispezione
30	28113 B	1	Coperchio ispezione foro puleggia
31	27220 B	6	Rosetta elastica
32	692	6	Vite fissaggio coperchio
33	24036	1	Tappo entrata livello olio
34	28113 B	1	Coperchietto presa di forza
35	27220 B	2	Rosetta elastica
36	27220 B	2	Vite fissaggio coperchietto





N.° Sigla d'ordinaz. Q. Denominazione

1	10327	1	Scatola presa di forza
2	6067 C	1	Cuscinetto (35 x 72 x 17)
3	10233	1	Mozzo per ingranaggio
4	10676	1	Ingranaggio frizione
5	28240 B	4	Spina per anello frizione
6	10272	1	Anello frizione
7	10271	12	Molla frizione
8	10269	1	Anello ritegno molla
9	29320 A	1	Anello tenuta assiale
10	10227	1	Albero ingranaggio scorrevole
11	6125 C	1	Cuscinetto (30 x 72 x 30,2)
12	8131 P	1	Anello tenuta olio 30 x 50 x 10
13	10238	1	Guarnizione coperchietto anteriore
14	10229	1	Coperchietto anteriore
15	28113 B	4	Rosetta elastica
16	27223 B	4	Vite fissaggio coperchietto
17	10426	1	Molla scatto asta
18	6025 C	1	Sfera scatto asta
19	10329	1	Asta per forcellino
20	10330	1	Forcella comando ingranaggio
21	8105 P	1	Anello tenuta olio 14 x 22 x 4
22	801	1	Anello di guarnizione
23	10237	1	Vite a tappo
24	10331	1	Guarnizione coperchio
25	10328	1	Coperchio scatola
26	28113 B	12	Rosetta elastica
27	27230 B	4	Vite fissaggio coperchio
28	27232 B	4	Vite fissaggio coperchio
29	27223 B	4	Vite fissaggio coperchio
30	10066	2	Boccola per alberino
31	10677	1	Ruota intermedia
32	10077	1	Albero ruota intermedia
33	10313	1	Vite fissaggio alberino
34	27540 B	8	Prigioniero fissaggio scatola
35	28119 B	8	Rosetta elastica
36	27728 B	8	Dado
37	28245 B	2	Spina di riferimento
38	10278	1	Leva comando presa di forza
39	10280	1	Perno per leva
40	28005 B	3	Rosetta piana
41	27953 B	3	Copiglia
42	10279	1	Tirante presa di forza
43	29129 A	1	Chiavetta




°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	10341	2	Zavorra anteriore
2	18086	6	Vite fissaggio zavorra
3	28008 B	6	Rosetta plana
4	27745 B	6	Dado fissaggio zavorra
5	10230	2	Zavorra posteriore
6	10261	6	Vite fissaggio zavorra
7	28009 B	6	Rosetta plana
8	27754 B	6	Dado fissaggio zavorra




N.° Sigla d'ordinaz. Q. Denominazione

1	18196	1	Corpo assale
2	18182	1	Estremità destra assale
3	18183	1	Estremità sinistra assale
4	24423	2	Perno registro assale
5	24421	4	Staffa bloccaggio estremità
6	27378 B	4	Vite fissaggio staffa
7	28122 B	4	Rosetta elastica
8	27745 B	4	Dado
9	204	4	Boccola per perno fusso
10	685	2	Boccola perno assale
11	10366	2	Spessore registro assale
12	5489	1	Perno assale
13	28116 B	2	Rosetta elastica
14	27256 B	2	Vite fissaggio perno
15	6037 C	2	Cuscinetto reggispianta (35,2 x 52 x 12)
16	18467	1	Fusso sinistro con squadra e perno
17	18468	1	Fusso destro con squadra e perno
18	29125 A	1	Linguetta per perno
19	172	1	Ghiera per fusso destro
20	18035	1	Braccio semplice comando sterzo
21	28119 B	2	Rosetta elastica
22	903	2	Vite fiss. ghiera e braccio sterzo
23	29064 A	1	Ingrassatore tubo centrale
24	29063 A	2	Ingrassatore tubo laterale
25	18116	1	Scatola snodo vite sinistra completa
26	18247	1	Scatola snodo vite destra completa
27	18130	2	Scatola snodo vite sinistra
28	18131	2	Scatola snodo vite destra
29	18132	4	Cuscinetto scatola snodo
30	18137	4	Perno a sfera
31	18135	4	Bronzina scatola snodo
32	18133	4	Molla perno sferico
33	18136	4	Tappo scatola snodo
34	18138	4	Calotta di protezione
35	18134	4	Scodellino scatola snodo
36	18455	1	Barra longitudinale sterzo
37	18036	1	Barra trasversale interna
38	18452	1	Barra trasversale esterna
39	27262 B	5	Vite fissaggio scatola e registro barra
40	28116 B	5	Rosetta elastica
41	27851 B	5	Dado
42	27963 B	4	Dado con intagli
43	29063 B	4	Copiglia per perno
44	18256	4	Ingrassatore scatola snodo
45	18256	4	Assale anteriore completo




N.° Sigla d'ordinaz. Q. Denominazione

1	90125	1	Albero condotto con pignone riduttore destro
2	6138 C	2	Cuscinetto per albero 40 x 80 x 25
3	6136 C	2	Cuscinetto per albero 30 x 72 x 19
4	29151 A	2	Linguetta puleggia freni
5	18019	1	Guarnizione supporto
6	18005	1	Flangia porta anello tenuta olio
7	8117 P	1	Anello tenuta olio 38 x 62 x 10
8	6068 C	1	Cuscinetto per albero 35 x 62 x 14
9	29208 A	2	Anello tenuta assiale
10	18082	1	Supporto riduttore destro
11	10353	6	Prigioniero fissaggio supp. riduttore sinistro
12	18096	6	Prigioniero fissaggio supp. riduttore destro
13	28120 B	12	Rosetta elastica
14	27734 B	12	Dado
15	8118 P	2	Anello tenuta olio 40 x 72 x 10
16	10048	2	Guarnizione supp. scatola
17	10353	12	Prigioniero fissaggio supp. scatola
18	28120 B	12	Rosetta elastica
19	27734 B	12	Dado




Q. Denominazione

Q.	Denominazione
1	Ingranaggio condotto riduttore
2	Scatola riduttore
3	Asse ingranaggio condotto riduttore
4	Cuscinetto per asse 55 x 100 x 21
5	Cuscinetto per asse 55 x 100 x 33,3
6	Guarnizione coperchietti
7	Coperchietto esterno
8	Coperchietto interno
9	Rosetta elastica
10	Vite fissaggio coperchietto
11	Guarnizione coperchio
12	Coperchio scatola riduttore
13	Rosetta elastica
14	Vite fissaggio coperchio
15	Vite fissaggio coperchio
16	Semiassse sinistro
17	Anello tenuta assiale
18	Supporto semiassse sinistro
19	Guarnizione supporto
20	Anello di guarnizione
21	Tappo entrata livello olio
22	Anello di tenuta
23	Anella di gomma
24	Chiavetta
25	Rosetta piana
26	Dado con intagli
27	Copiglia



N.º	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	18150	1	Supporto parafrangio destro
2	18149	1	Supporto parafrangio sinistro
3	28122 B	6	Rosetta elastica
4	10358	6	Vite fissaggio supporto parafrangio
5	18265	1	Parafrangio destro
6	18264	1	Parafrangio sinistro
7	28122 B	6	Rosetta elastica
8	27374 B	6	Vite fissaggio parafrangio
9	5334	1	Piastra supporto sedile
10	28116 B	2	Rosetta elastica
11	27254 B	2	Vite fissaggio supporto sedile
12	10416	1	Braccio supporto sedile
13	526	1	Perno per braccio
14	27963 B	1	Copiglia per perno
15	5616	1	Molla sedile completa di rosetta
16	28120 B	1	Rosetta elastica
17	27734 B	1	Dado fissaggio molla
18	18436	1	Intelaiatura sedile
19	900	2	Vite fissaggio intelaiatura
20	28120 B	2	Rosetta elastica
21	27734 B	2	Dado per vite
22	48221	1	Cuscino per sedile
23	18450	1	Schienale per sedile
24	18126	2	Coperchio cassetta
25	18129	2	Perno chiusura cassetta
26	18128	2	Molla coperchio cassetta
27	27000 B	8	Vite fissaggio coperchio
28	18143	2	Pomello cassetta
29	28110 B	2	Rosetta elastica
30	27001 B	2	Vite fissaggio molla e pomello
31	24404	1	Supporto freno rimorchio
32	27262 B	4	Vite fissaggio supporto freno
33	28116 B	4	Rosetta elastica
34	27720 B	4	Dado per vite

Sedile completo di imbottiture



• Sigla d'ordinaz. Q. Denominazione

10574	Borsa attrezzi completa
1 10619	Borsa per attrezzi
2 10575	Chiave a una bocca mm. 27
3 10576	Chiave a due bocche mm. 26-24
4 10577	Chiave a due bocche mm. 22-20
5 10578	Chiave a due bocche mm. 19-18
6 10579	Chiave a due bocche mm. 17-16
7 10580	Chiave a due bocche mm. 15-14
3 10581	Chiave a due bocche mm. 11-10
2 10582	Chiave a tubo doppia mm. 30-27
2 10583	Chiave a tubo doppia mm. 24-22
1 15166	Chiave a tubo mm. 17
2 5322	Chiave per esagono Interno mm. 16
3 10584	Cacciavite
1 10585	Siringa ingrassatori pressione
1 10885	Pinza 7"
+	10885

